

1. Préambule
2. liste des instructions pic 16
3. Structures de contrôle
 1. Branchements conditionnels
 2. If condition then else
 3. Faire n fois
 4. Switch case
 5. Tantque condition faire
4. Arithmétiques
 1. Entière 8 bits
 2. Entière 16 bits
 3. Virgule fixe 16 bits
 4. Flottante 16 bits
5. Expressions
 1. Booléennes
 2. Arithmétiques
6. Structures de données
 1. Tableaux de données
 2. Liste chaînée
 3. Pile
7. Macroinstructions
8. Automates
9. Routines diverses (snippets)
 1. Mathématiques

Page d'aide assembleur

Préambule

La difficulté de la programmation en assembleur PIC se résume en deux points:

- *seulement 35 instructions,*
mais pas de structures de contrôle, pas de fonctions...
- *et quelques centaines d'octets de mémoire,*
mais pas de typage, pas de pointeurs, pas de fichiers...

La pauvreté du langage entraîne des difficultés pour exprimer des choses aussi simples qu'un test IF-THEN-ELSE. Le but de cette page est de vous donner une aide sur la bonne façon d'écrire de l'assembleur PIC efficacement. Il n'y a aucune utilisation des périphériques internes ou externes du PIC.

Le code que vous trouverez ici est issu de nombreuses [sources](#) à la fois sur internet et dans les livres. Les auteurs (ou sources) sont cités quand ils sont connus.

liste des instructions pic 16

Instructions sur les registres octet

Mnémotique	arguments	Commentaire	drapeaux	cycles
addwf	reg, dst	add w to reg, result in dst	z, dc, c	1

andwf	<i>reg, dst</i>	and w and <i>reg</i> , result in <i>dst</i>	z	1
clrf	<i>reg</i>	write zero to <i>reg</i>	z	1
clrw		write zero to w i	Z	1
comf	<i>reg, dst</i>	complement <i>reg</i> , result in <i>dst</i>	Z	1
decf	<i>reg, dst</i>	decrement <i>reg</i> , result in <i>dst</i> Z	Z	1
incf	<i>reg, dst</i>	Increment <i>reg</i> , result in <i>dst</i> Z	Z	1
iorwf	<i>reg, dst</i>	Or W and <i>reg</i> , result in <i>dst</i>	Z	1
movf	<i>reg, dst</i>	Move <i>reg</i> to <i>dst</i>	Z	1
movwf	<i>reg</i>	Move W to <i>reg</i>	none	1
nop		No operation	none	1
rlf	<i>reg, dst</i>	Rotate <i>reg</i> left, result in <i>dst</i>	C	1
rrf	<i>reg, dst</i>	Rotate <i>reg</i> right, result in <i>dst</i>	C	1
subwf	<i>reg, dst</i>	Subtract W from <i>reg</i> , result in <i>dst</i>	Z, DC, C	1
swapf	<i>reg, dst</i>	Swap nibbles of <i>reg</i> , result in <i>dst</i>	none	1
xorwf	<i>reg, dst</i>	Xor W and <i>reg</i> , result in <i>dst</i>	Z	1
decfsz	<i>reg, dst</i>	Decrement <i>reg</i> , result in <i>dst</i> , skip IF zero	none	1 (2 if skip)
incfsz	<i>reg, dst</i>	Increment <i>reg</i> , result in <i>dst</i> , skip IF zero	none	1 (2 if skip)

Instructions sur les bits

Mnémotique	arguments	Commentaire	drapeaux	cycles
bcf	<i>reg, bit</i>	Clear <i>bit</i> of <i>reg</i>	none	1
bsf	<i>reg, bit</i>	Set <i>bit</i> of <i>reg</i>	none	1
btfsz	<i>reg, bit</i>	Skip next instruction IF <i>bit</i> of <i>reg</i> is clear	none	1 (2 if skip)
btfss	<i>reg, bit</i>	Skip next instruction IF <i>bit</i> of <i>reg</i> is set	none	1 (2 if skip)

Instructions sur les immediats

Mnémotique	arguments	Commentaire	drapeaux	cycles
addlw	<i>imm</i>	Add immediate to W	Z, DC, C	1
andlw	<i>imm</i>	And immediate to W	Z	1
iorlw	<i>imm</i>	Inclusive OR littéral to W	Z	1
movlw	<i>imm</i>	Move littéral to W	none	1
retlw	<i>imm</i>	Load W with immediate and return	none	2
sublw	<i>imm</i>	Subtract W from littéral	Z, DC, C	1
xorlw	<i>imm</i>	Xor W and littéral	Z	1

Instructions de controle

Mnémotique	arguments	Commentaire	drapeaux	cycles
clrwdt		Reset watchdog timer	TO, PD	1
call	<i>addr</i>	Call subroutine	none	2
goto	<i>addr</i>	Go to <i>addr</i>	none	2
retfie		Return from interrupt	GIE	2
return		Return from subroutine	none	2

Structures de contrôle

Branchements conditionnels

Comme vous le savez en assembleur, pour faire une rupture de séquence on ne sait faire qu'une chose: tester une condition et si cette condition est vraie ou fausse alors sauter à une adresse, c'est peu. En outre, en assembleur PIC, il y a une difficulté supplémentaire: si la condition est vraie on se contente de sauter une instruction.

En PIC, il existe 4 instructions de sauts conditionnels: *decfsz*, *incfsz*, *btfss*, *btfsc*. Les deux première instructions sont surtout utilisés pour les boucles. Nous allons ici, nous intéresser au comparaisons sur les nombres 8 bits signés (en complément à 2) et non signés, il y a 6 possibles:

- égalité (== ou BEQ)
- inégalité (!= ou BNE)
- infériorité stricte (< ou BLT ou BLTS)
- supériorité stricte (> ou BGT ou BGTS)
- infériorité ou égalité (<= ou BLE ou BLES)
- supériorité ou égalité (>= ou BGE ou BGES)

Les registres doivent être dans le même banc. Le tableau qui suit donne en commentaire (après les ;) une notation de type macro instruction. Les comparaisons sont dépendent du type des données qui peuvent être non signées (valeur de 0 à 255) ou signées (valeurs de -128 à +127). Il est parfois nécessaire d'utiliser un registres temporaire TMP

Égalité registre/registre et registre/immédiat

```
; si (REG1 == REG2) goto LAB
; BEQ REG1, REG2, goto, LAB
movf    REG1, W
xorwf   REG2, W
btfsc   STATUS, Z
goto    LAB

; si (REG1 != REG2) goto LAB
; BNE REG1, REG2, goto, LAB
movf    REG1, W
xorwf   REG2, W
btfss   STATUS, Z
goto    LAB

; si (REG == IMM) goto LAB
; BEQ REG, IMM, goto, LAB
movlw   IMM
xorwf   REG, W
btfsc   STATUS, Z
goto    LAB

; si (REG1 != IMM) goto LAB
; BNE REG1, IMM, goto, LAB
movlw   IMM
xorwf   REG, W
btfss   STATUS, Z
goto    LAB
```

Comparaisons registre/registre sur des nombres non signés

```
; si (REG1 < REG2) goto LAB
; BLT REG1, REG2, goto, LAB
```

```

    movf    REG2, W
    subwf   REG1, W
    btfss   STATUS, C
    goto    LAB

; si (REG1 > REG2) goto LAB
; BGT REG1, REG2, goto, LAB
    movf    REG1, W
    subwf   REG2, W
    btfss   STATUS, C
    goto    LAB

; si (REG1 <= REG2) goto LAB
; BLE REG1, REG2, goto, LAB
    movf    REG1, W
    subwf   REG2, W
    btfsc   STATUS, C
    goto    LAB

; si (REG1 >= REG2) goto LAB
; BGE REG1, REG2, goto, LAB
    movf    REG2, W
    subwf   REG1, W
    btfsc   STATUS, C
    goto    LAB

```

Comparaisons registre/immediat sur des nombres non signés

```

; si (REG > IMM) goto LAB
; BGT REG, IMM, goto, LAB
    movf    REG, W
    sublw   IMM
    btfss   STATUS, C
    goto    LAB

; si (REG < IMM) goto LAB
; BLT REG, IMM, goto, LAB
    movlw   IMM
    subwf   REG, W
    btfss   STATUS, C
    goto    LAB

; si (REG <= IMM) goto LAB
; BLE REG, IMM, goto, LAB
    movf    REG, W
    sublw   IMM
    btfsc   STATUS, C
    goto    LAB

; si (REG >= IMM) goto LAB
; BGE REG, IMM, goto, LAB
    movlw   IMM
    subwf   REG, W
    btfsc   STATUS, C
    goto    LAB

```

Comparaisons immediat/registre sur des nombres non signés

```

; si (IMM < REG) goto LAB
; BLT IMM, REG, goto, LAB
    movf    REG, W
    sublw   IMM
    btfss   STATUS, C
    goto    LAB

```

```

; si (IMM > REG) goto LAB
; BGT IMM, REG, goto, LAB
movlw    IMM
subwf    REG,W
btfss    STATUS, C
goto     LAB

; si (IMM <= REG) goto LAB
; BLE IMM, REG, goto, LAB
movlw    IMM
subwf    REG,W
btfsc    STATUS, C
goto     LAB

; si (IMM >= REG) goto LAB
; BGE IMM, REG, goto, LAB
movf     REG,W
sublw    IMM
btfsc    STATUS, C
goto     LAB

```

comparaisons registre/registre sur des nombres signés

```

; si (REG1 < REG2) goto LAB
; BLTS REG1, REG2, goto, LAB
movf     REG1, W
addlw    0x80
movwf    TMP
movf     REG2, W
addlw    0x80
subwf    TMP, W
btfss    STATUS, C
goto     LAB

; si (REG1 > REG2) goto LAB
; BGTS REG1, REG2, goto, LAB
movf     REG2, W
addlw    0x80
movwf    TMP
movf     REG1, W
addlw    0x80
subwf    TMP, W
btfss    STATUS, C
goto     LAB

; si (REG1 <= REG2) goto LAB
; BLES REG1, REG2, goto, LAB
movf     REG2, W
addlw    0x80
movwf    TMP
movf     REG1, W
addlw    0x80
subwf    TMP, W
btfsc    STATUS, C
goto     LAB

; si (REG1 >= REG2) goto LAB
; BGES REG1, REG2, goto, LAB
movf     REG1, W
addlw    0x80
movwf    TMP
movf     REG2, W
addlw    0x80

```

```

subwf    TMP, W
btfsc    STATUS, C
goto     LAB

```

Comparaisons registre/immediat sur des nombres signés

```

; si (REG < IMM) goto LAB
; BLTS REG, IMM, goto, LAB
movf     REG, W
addlw    0x80
movwf    TMP
movlw    0x80 | IMM
subwf    TMP, W
btfss    STATUS, C
goto     LAB

```

```

; si (REG > IMM) goto LAB
; BGTS REG, IMM, goto, LAB
movf     REG, W
addlw    0x80
sublw    0x80 | IMM
btfss    STATUS, C
goto     LAB

```

```

; si (REG <= IMM) goto LAB
; BLES REG, IMM, goto, LAB
movf     REG, W
addlw    0x80
sublw    0x80 | IMM
btfsc    STATUS, C
goto     LAB

```

```

; si (REG >= IMM) goto LAB
; BGES REG, IMM, goto, LAB
movf     REG, W
addlw    0x80
sublw    0x80 | IMM
btfss    STATUS, Z
btfss    STATUS, C
goto     LAB

```

Comparaisons immediat/registre sur des nombres signés

```

; si (IMM < REG) goto LAB
; BLTS IMM, REG, goto, LAB
movf     REG, W
addlw    0x80
sublw    0x80 | IMM
btfss    STATUS, C
goto     LAB

```

```

; si (IMM > REG) goto LAB
; BGTS IMM, REG, goto, LAB
movf     REG, W
addlw    0x80
sublw    0x80 | IMM
btfsc    STATUS, Z
goto     $+3
btfsc    STATUS, C
goto     LAB

```

```

; si (IMM <= REG) goto LAB
; BLES IMM, REG, goto, LAB
movf     REG, W
addlw    0x80
movwf    TMP
movlw    0x80 | IMM

```

```

subwf    TMP,W
btfsc    STATUS, C
goto     LAB

; si (IMM >= REG) goto LAB
; BGES IMM, REG, goto, LAB
movf     REG,W
addlw    0x80
sublw    0x80 | IMM
btfsc    STATUS, C
goto     LAB

```

If condition then else

Pour pouvoir faire une alternative, il faut savoir faire un [branchement conditionnel](#). Nous supposons que nous savons le faire. Dans une alternative *si-alors-sinon*, nous allons mettre la séquence *alors* avant la séquence *sinon*. Ce choix permet, a priori, une plus grande lisibilité du code, car il est plus proche du code écrit dans les langages évolués de type C ou Pascal. Pour respecter cet ordre, il est souvent nécessaire d'inverser le test. En effet, si la condition est fausse, il faut sauter à la séquence *sinon* et donc simplement continuer si la condition est vraie.

Quand les conditions sont plus complexes, qu'elles sont le résultat d'une expression Booléenne, il faut faire des séquences de test. Le tableau suivant contient quelques exemples permettant de comprendre la méthode à suivre. Ce n'est pas une méthode générale

SI test ALORS sequence_alors SINON sequence_sinon FIN

◊ Cas général:

```

                IFNOT test GOTO sinon
alors  sequence_alors
        goto  fin
sinon  sequence_sinon
fin

```

Exemple: si (reg1==reg2) alors sequence_alors SINON sequence_sinon FIN

```

si      ; BNE reg1, reg2, goto, sinon
        movf  reg1,w
        xorwf reg2,w
        btfss STATUS, Z
        goto  sinon

alors  sequence_alors
        goto  fin

sinon  sequence_sinon
fin

```

SI test1 ET test2 ALORS sequence_alors SINON sequence_sinon FIN

```

si      IFNOT test1 GOTO sinon
        IFNOT test2 GOTO sinon
alors  sequence_alors
        goto  fin
sinon  sequence_sinon
fin

```

SI test1 OU test2 ALORS sequence_alors SINON sequence_sinon FIN

```

si      IF test1 GOTO alors

```

```

        IFNOT test2 GOTO sinon
alors   sequence_alors
        goto fin
sinon   sequence_sinon
fin

```

SI (test1 OU test2) ET (test3 OU test4) ALORS sequence_alors SINON sequence_sinon FIN

```

si      IF test1 GOTO si2
        IFNOT test2 GOTO sinon
si2     IF test3 GOTO alors
        IFNOT test4 GOTO sinon
alors   sequence_alors
        goto fin
sinon   sequence_sinon
fin

```

SI (test1 ET test2) OU (test3 ET test4) ALORS sequence_alors SINON sequence_sinon

```

si      IFNOT test1 GOTO si2
        IF test2 GOTO alors
si2     IFNOT test3 GOTO sinon
        IFNOT test4 GOTO sinon
alors   sequence_alors
        goto fin
sinon   sequence_sinon
fin

```

Faire n fois

On traite deux cas, si N est sur 8 bits ou si N est sur 16 bits. Dans le cas 8 bits, la valeur 0 est en fait 256. Dans le

cas 16 bits, la valeur 0 c'est vraiment 0 (c'est-à-dire qu'on n'exécute pas la séquence_corps).

<table cellpadding="10" summary="fairenfois">

<tr>

<td colspan="4">Faire N fois (8 bits) sequence_corps FIN</td>

</tr> <tr valign="top">

<td></td> <td>

Si N est une valeur immédiate.

```

        movlw    N
        movwf    REG
corps   sequence_corps
        decfsz   REG
        goto     corps

```

</td> <td>

Si N est dans un registre.

```

        movf     REG_N, W
        movwf    REG
corps   sequence_corps
        decfsz   REG
        goto     corps

```

- Faire N fois (16 bits) sequence_corps FIN

Si N est une valeur immédiate

```

        movlw    (HIGH N) + 1
        movwf    REG+1
        movlw    LOW N
        movwf    REG
        movf     REG, F
        btfsc    STATUS, Z
        goto     testh
corps   sequence_corps
        decfsz   REG
        goto     corps
testh   decfsz   REG+1
        goto     corps
fin

```

Si N est dans une paire de registres successifs

```

        incf     REG_N+1, W
        movwf    REG+1
        movf     REG_N, W
        movwf    REG
        btfsc    STATUS, Z
        goto     testh
corps   sequence_corps
        decfsz   REG
        goto     corps
testh   decfsz   REG+1
        goto     corps
fin

```

Switch case

Le switch case est un test à choix multiples. Il existe dans tous les langages évolués et permet entre autre de décrire les

automates d'états finis particulièrement important dans la programmation en assembleur.

La forme générale du switch case est

```

switch reg
case CST1 : sequence_cst1; break;
case CST2 : sequence_cst2; break;
case CST3 : sequence_cst3; break;
default   : sequence_default
end

```

Les valeurs CST peuvent être quelconque. Dans ce cas, il n'y a d'autres choix que de faire les tests les uns après les autres en séquence. Dans le code qui suit, on suppose que les constantes sont bien des valeurs immédiates mais en fait il peut s'agir de registres. On peut même faire des tests différents. C'est très général mais évidemment ce n'est pas très efficace et tous les tests ne sont pas équivalents vis à vis du temps de traitement. Le premier est favorisé par rapport au dernier.

switch general

Si les valeurs constantes sont quelconques:

```

; BEQ reg, CST1, goto, label_cst1
movlw    CST1
xorwf    reg, W
btfsc    STATUS, Z
goto     label_cst1

```

```

; BEQ reg, CST2, goto, label_cst2
movlw  CST2
xorwf  reg, W
btfsc  STATUS, Z
goto   label_cst2

; BEQ reg, CST3, goto, label_cst3
movlw  CST3
xorwf  reg, W
btfsc  STATUS, Z
goto   label_cst3

; BEQ reg, CST4, goto, label_cst4
movf   CST4
xorwf  reg, W
btfsc  STATUS, Z
goto   label_cst4

; puis a la suite des tests
; les sequences a executer

sequence_default

label_cst1
    sequence_cst1
    goto  fin

label_cst2
    sequence_cst2
    goto  fin

label_cst3
    sequence_cst3
    goto  fin

label_cst4
    sequence_cst4
    goto  fin

fin

```

mais pour être efficace, il est souhaitable de se contraindre dans le choix des valeurs.

Tantque condition faire

Arithmétiques

Entière 8 bits

- Addition
- Soustraction
- Multiplication
- Division

Entière 16 bits

Virgule fixe 16 bits

Flottante 16 bits

Expressions

Booléennes

Arithmétiques

Structures de données

Tableaux de données

- Dans les registres
- Dans le programme

Liste chaînée

Pile

Macroinstructions

Automates

Routines diverses (snippets)

Mathématiques

- Parité
- Moyenne glissante
- PGCD