

## 1. Placement & Routage

### 1. Initialisation et utilisation de CGT

# Placement & Routage

## Initialisation et utilisation de CGT

Les fichiers suivants doivent être recopiés dans votre répertoire de travail:

- [attachement:environment.alliance.xml]